

Instrucciones de servicio para Dermalux Multimedia-Cam 2008

Funcionamiento de Dermalux Checkbox con Dermalux Multimedia Cam 2008

Conectar el módulo de la cámara de color (1) a Dermalux Checkbox Multimedia. Para ello, conectar con cuidado el enchufe del cable corto del módulo de la cámara en la conexión situada en la parte SUPERIOR derecha de la carcasa de Checkbox. Alinear exactamente el enchufe antes de insertarlo para que pueda deslizarse sin necesidad de presión sobre las clavijas de la conexión y evitar así que se fuerce. Antes de la puesta en marcha, retirar la pequeña tapa protectora del cabezal de la cámara. Realizar el ajuste de nitidez a su gusto manualmente sobre el objetivo. Durante el funcionamiento del Beamer pueden realizarse pequeñas correcciones, en caso necesario, sólo después de haber ajustado su nitidez.

Conexión de Dermalux Multimedia Cam 2008 a televisores y reproductores de vídeo

Conectar igualmente el cable de conexión cinch (3) a Dermalux Checkbox Multimedia. La conexión para el enchufe cinch se encuentra en la parte INFERIOR derecha de la carcasa de Checkbox, en el ángulo posterior, por debajo de la curva del asa de transporte. A continuación conectar el cable cinch con la televisión, el monitor o el reproductor de vídeo. Para reproductores con conector scart, conectar primero el adaptador scart (2) al cable cinch (3) y después establecer la conexión a través del conector scart previsto para ello en el reproductor de vídeo/televisión. Seleccionar el ajuste de vídeo/AV en el televisor.

Conexión de Dermalux Multimedia Cam 2008 al Beamer

Conectar el cable cinch (3) como se describe más arriba a Dermalux Checkbox Multimedia y conectar con el Beamer por la entrada de vídeo.

Para el Beamer con conector scart, conectar primero el adaptador scart (2) al cable cinch (3) y después establecer la conexión a través del conector scart previsto para ello en el Beamer.

Servicio de reparación

Puede contactar con nuestro servicio de reparación en las instalaciones de la empresa Ott (Coblenza, Alemania) llamando al teléfono 0261/982422-3 o enviando un fax al 0261/982422-5. Diríjase al señor Ott hijo.

Dirección de referencia y informaciones:

KBD GmbH
Kaiserstrasse 35
D- 69469 Weinheim
Teléfono: +49 (0)6201/59 00 65
Fax: +49 (0)6201/59 00 66
E-Mail: [info @dermalux.de](mailto:info@dermalux.de)
www.dermalux.de